



# Handleiding Beton Ciré EasyLine

## Vorbereiding:

---

Zorg voor dat je begint met het Beton Ciré dat je de technische pagina hebt gelezen en de ondergrond hebt behandeld. De ondergrond moet erg egaal zijn, scheurvrij en droog. De ondergrond moet ook gelijk zuigend zijn. Bv een tegelwand is niet gelijk zuigend en moet daarom worden voor behandeld. Het glazuur van de tegel heeft een ander zuiging dan de voeg tussen tegels in. De ondergrond moet eerst worden geprimerd. Deze zit in het pakket en is universeel. Voor zuigende ondergronden kan de primer er op worden gerold met een vachtroller. Voor niet zuigende ondergronden kan het met bv een doek worden aangebracht. Je hoeft de ondergrond licht te raken. Als de primer niet meer nat is kan er begonnen worden met het Beton Ciré systeem. Bij zuigende ondergronden is het meestal wel na een half uur droog genoeg. Bij niet zuigende ondergronden kan dit langer duren. Door middel van te voelen kun je bepalen of het droog is. Een lucht ventilator kan het proces van alle handelingen versnellen.

## Easyline Raw laag 1:

Easyline Raw is de grove laag 1. Roer de emmer even door. Met een spaan zet je deze op een speelse manier dun op. Advies is om niet dikker op te zetten dan de grootte van de korrel. Met deze manier van opzetten creëer je de tekening van het eindresultaat. Raw is namelijk iets donkerder dan Fine en dit zie je na het schuren. Standaard zit er een primer en 1 laag Pu in het pakket. Bij donkerdere kleuren kun je er zelf voor kiezen om Raw lichter te kiezen dan Fine. Dan zie je het lichtere door de tweede laag heen. Vergeet dan niet om los een primer en de Pu te bestellen.

**Verbruik is 700 gram per m2.**

**Let op:** Als je op de bodem raakt van de emmer, kan hier nog ongemengd materiaal zitten. Je kan m.b.v. je spaan dit doormengen.

## Easyline Fine laag 2:

De keuze is er om het Beton Ciré rustig of druk af te werken. Mocht u een lichte kleur hebben gekozen en u wilt deze heel rustig afwerken, dan kunt u de tweede laag Beton Ciré, (Fine) nat in nat afwerken met de eerste laag (Raw). Dat betekent dat de tweede laag over de eerste laag heen schraapt. Je duwt als het ware de fijne laag in de eerste. Dit kan dus alleen nog als de eerste laag nat is. Dit kan ongeveer tot een uur nog na het opzetten van de eerste laag. Dit is een advies tijd en kan schommelen. Denk aan warm weer of hoge temperatuur van de omgeving of zuig vermogen van de ondergrond.

Mocht u een mooie tekening willen met expressie zoals marmer dan volgt u onderstaand advies.

Als deze droog is kan Easyline Fine er op gesmeerd worden. Dit kan al na een paar uur. Door er met je hand aan te voelen kun je bepalen of deze droog is. Met de spaan strijk je dun over de eerste droge laag heen. Je schraapt er als het ware over heen. Het is niet de bedoeling om er een dikke laag over heen te smeren.

Hoe donkerder de gekozen kleur, des te minder tekening er zichtbaar wordt. Bij bv zwart, is er bijna geen tekening.

Verbruik is 300 gram per 1 m<sup>2</sup>.

**Let op:** Als je op de bodem raakt van de emmer, kan hier nog ongemengd materiaal zitten. Je kan m.b.v. je spaan dit doormengen.

## Schuren:

De dag erna, of dit mag ook op een ander tijdstip, kun je gaan schuren. Korrel 120- 80.

## PU top laag:

Als deze geschuurd is kan deze stofvrij worden gemaakt en kun je beginnen met het aflakken van de PU. De PU bestaat uit een A en uit een B component.

**Verbruik eerste/tweede/derde basis laag pu per 1 m<sup>2</sup>/laag.  
65 gram A- 11,5 gram B.**

Heb je voor meerdere lagen besteld, dan moet dit worden de hoeveelheid in de flessen worden verdeeld. Aangemaakte PU moet binnen een uur worden verwerkt. De pu wordt hard naar verloop van tijd en de gebruikte 2

componenten PU rollers zijn voor éénmalig gebruik.

Schud de flessen of jerrycans eerst door met de dop erop.

Daarna giet je de hoeveelheid B bij A en deze moet elektrisch worden gemengd.

Ongeveer 2 minuten lang. Met een 2 componenten nylon vachtroller kun je de PU op het Beton Ciré rollen. Zorg dat je de rolbanen met je roller uitrolt. Dit moet van onder tot boven in gelijke banen. Zorg ervoor dat je even terug loopt met een beetje droge roller om je banen gelijk uit te rollen. Aan weerszijde van je roller komt er een dikkere laag PU op je object die je wilt glad strijken. Een ventilator heeft een gunstig effect op het mooi opdrogen van de PU. Zet deze pas aan nadat de PU is aangebracht.

De tweede laag PU kan als de eerste droog is en niet meer plakt. Na minimaal 1,5 uur is de 1<sup>e</sup> laag droog. Dit is een indicatie. Dit is afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid. Zorg er wel voor dat je **binnen 48 uur** de tweede laag aanbrengt.

Heb je een derde laag, dan ook deze daaropvolgend **binnen 48 uur**.

**Let op:** De PU is pas op topsterkte na 7 dagen en mag in die tussen tijd **niet** worden afgedekt.

Het Beton ciré blijft het langste goed in de gesloten emmer met een stuk plastic bovenop de Beton ciré mortel gelegd. Zo kun je deze maanden bewaren op kamer temperatuur.